

Keuzehulp kunststof beschermspiraal

BVK-maat en benodigde spiraallengte per Gates-slangtype

Zo gebruikt u de tabel

1. Zoek het slangtype. 2. De blauwe cel geeft de passende BVK-maat. 3. Vermenigvuldig de slanglengte met de factor in de blauwe cel.

Voorbeeld: 2,00 m slang x factor 1,18 = 2,36 m beschermspiraal.

Serie	Slangtype	BVK16	BVK20	BVK25	BVK32	BVK40	BVK50	BVK63	BVK75
Gates Pro Series 1SC	1SCNW6	1,06							
	1SCNW8	1,15							
	1SCNW10	1,34							
	1SCNW13		1,31						
	1SCNW16			1,18					
	1SCNW20			1,36					
	1SCNW25					1,08			
Gates 1SN G1	1SGN1NW32						1,09		
	1SNG1NW40						1,25		
	1SNG1NW50							1,28	
Gates Pro Series 2SC	2SCNW6	1,15							
	2SCNW8	1,3							
	2SCNW10		1,2						
	2SCNW13		1,4						
	2SCNW16			1,26					
	2SCNW20				1,15				
	2SCNW25					1,15			
Gates MXT	MXTNW6	1,16							
	MXTNW8	1,29							
	MXTNW10		1,18						
	MXTNW13		1,39						
	MXTNW16			1,26					
	MXTNW20				1,12				
	MXTNW25					1,14			
Gates M+ Series	M2TNW6	1,19							
	M2TNW8	1,29							
	M5KNW10		1,2						
	M5KNW13			1,15					
	M4KNW16			1,31					
	M4KNW20				1,19				
	M3KNW25					1,22			
	M2TNW32						1,06		
	M2TNW40						1,27		
Gates G2	2SNG2NW50								1,13
Gates 4XP	4XPNW10			1,11					
	4XPNW13			1,27					
	4XPNW16				1,13				
Gates 4XH	4XHNW20				1,28				
	4XHNW25					1,22			
Gates R15 EFG6K	R15EFG6KNW10		1,39						
	R15EFG6KNW13			1,26					
	R15EFG6KNW16				1,13				
	R15EFG6KNW20				1,28				
	R15EFG6KNW25					1,26			
	R15EFG6KNW32						1,25		
	R15EFG6KNW40							1,15	
	R15EFG6KNW50								1,19

Blauwe cel = passende BVK-maat; waarde = factor voor de benodigde spiraallengte.

Productgegevens en actuele beschikbaarheid blijven leidend.